little tikes. littletikes.com

612442

XIM612442-1 - 5/09







ENGLISH

HANDLE HAULERS™ HAUL & RIDE

Ages: 12 - 36 months
Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.

⚠WARNING:

- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.
- Ride-on toys should not be used near swimming pools, on or near steps, hills, roadways or inclines.
- Shoes must be worn at all times.
- Only one rider at a time.
- Maximum child's weight: 50 lbs. (23 Kg).
- Adult supervision required. Do not leave children unattended.
- Protect your eyes. Always wear safety glasses when using a hammer.

NOTE: any contact with moisture or liquid may damage the electronics. To prolong the life and operation of the sound module, bring the product indoors during inclement weather conditions.

BATTERY SAFETY INFORMATION:

- Keep these instructions for future reference.
- Requires 2 "AA" (LR6) alkaline batteries (not included). (Rechargeable batteries may be substituted.)
- **Illus. 9:** Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:

1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline or rechargeable (nickel-cadmium or nickel-metalhydride) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
3. Remove dead or exhausted batteries from product. Dispose of dead batteries properly; do not burn or bury them.
4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.

- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.

NOTE: If the unit stops working or doesn't work as it should, remove the batteries for a few minutes and then re-insert them. If there is still a problem, install new batteries.

ASSEMBLY HINT

Illus. 7A – attach wheel to axle by LIGHTLY tapping with a hammer.
Illus. 7B – attach wheel/axle assembly to wheels by pushing firmly with your hand. DO NOT use a hammer.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183
Monday - Friday
The Little Tikes Company
16300 Roscoe Blvd. Suite 150
Van Nuys, CA 91406

United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
6 Presley Way
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks,
UK
Tel: +0800 521 558

Printed in China. D.R.©2009 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company. an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY

The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part of the product or refund the purchase price of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship.
U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 16300 Roscoe Blvd., Suite 150, Van Nuys, CA 91406, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires – contact us for details.
Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

FRANÇAIS

TRANSPORTER ET ROULER

Age: 12 - 36 à mois
Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

LE MONTAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.

⚠ATTENTION:

- Avant l'assemblage du produit, ce paquet contient des petites pièces de matériel qui peuvent présenter un risque d'étouffement, et des bords et des arrondis tranchants. Tenir hors de portée des enfants avant l'assemblage complet.
- Ne pas utiliser les jouets à enfourcher à proximité de piscines, sur/ou près d'un escalier, sur une colline, une route ou un terrain en pente.
- Le port des chaussures est obligatoire.
- Ce produit a été conçu pour être utilisé par un enfant à la fois.
- Poids maximum par enfant: 23 Kgs.
- La surveillance par un adulte est recommandée. Ne laisser jamais un enfant sans surveillance.
- Il recommandé de se protéger les yeux lors du montage en portant des lunettes de sécurité.

REMARQUE : tout contact avec l'humidité ou des liquides peut endommager la partie électronique. Pour prolonger la durée de vie et le fonctionnement du bloc sonore, rangez le produit à l'intérieur par mauvais temps.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ DES PILES :

- Conserver ces instructions à titre de référence.
- Requiert 2 piles alcalines de type "AA" (LR6) (non comprises). (Des piles rechargeables peuvent être utilisées.)
- **Illustration 9 :** Installer les piles correctement. Si les piles sont installées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- Pour éviter les fuites de piles :

1. Respecter les instructions d'installation des piles relatives au jouet et celles du fabricant de piles.
2. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles standards (charbon-zinc), alcalines et rechargeables (nickel-cadnium ou nickel-métalhydride). Il ne faut utiliser que des batteries du type recommandé ou équivalentes.
3. Retirer les piles mortes ou usagées du dispositif. Jeter les piles mortes de façon appropriée. Ne pas les brûler ou enterrer.
4. S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.

- Ne pas essayer de recharger des piles non destinées à cet effet.
- Le chargement des piles devra être effectué sous la surveillance d'un adulte avec les piles retirées du dispositif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.

REMARQUE: Si l'unité s'arrête où ne fonctionne pas comme elle le devrait, enlever les piles pendant quelques minutes et les remettre en place. Si le problème persiste, changer les piles.

CONSEIL D'ASSEMBLAGE

Illustration 7A – fixez la roue sur l'essieu en tapant LÉGÈREMENT avec un marteau.
Illustration 7B – fixez l'ensemble roue/essieu sur les roues restantes en poussant fermement à la main. N'UTILISEZ PAS de marteau.

SERVICE CONSOMMATEURS

www.littletikes.fr
Little Tikes
MGA Entertainment
20 rue Saarinen, BP 50212
Immeuble Essen,
94518 Rungis Cedex

Imprimé aux Chine.
© The Little Tikes Company. et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, peut varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

GARANTIE

The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses du produit ou au remboursement du prix d'achat du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant













612442

- Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
- La ricarica delle batterie ricaricabili deve avvenire dietro la supervisione di un adulto, dopo aver rimosso le batterie dal prodotto.
- I poli di alimentazione non devono essere mandati in corto circuito.

NOTA: se l'unità interrompe il funzionamento o non funziona come dovrebbe, togliere le batterie per alcuni minuti e quindi reinserirle. Se il problema persiste, installare batterie nuove.

CONSIGLI PER IL MONTAGGIO

Illus. 7A — attaccare la ruota all'assale picchiandola LEGGERMENTE con un martello.
Illus. 7B — attaccare il gruppo ruota/assale alle restanti ruote spingendo saldamente con la mano. NON usare il martello.

SERVIZIO CLIENTI

www.littletikes.com
Little Tikes Italia
Selegiochi SRL
Via Leonardo da Vinci 19
20080 Casarile (Mi)
Italy
Tel: +39 800 823 055

© The Little Tikes Company, una società di MGA Entertainment. LITTLE TIKES® è un marchio di fabbrica di Little Tikes negli USA e altri Paesi. Tutti i logo, i nomi, i caratteri, le rassomiglianze, le immagini, gli slogan e i tipi di confezionamento sono proprietà di Little Tikes. Conservate questo indirizzo e la confezione per riferimento futuro poiche contengono informazioni importanti. Il contenuto, comprese le specifiche e i colori, possono variare rispetto alle foto sulla confezione. Istruzioni incluse. Si prega di rimuovere tutti i materiali di imballaggio, incluse le etichette, i legacci e le graffette, prima di dare questo prodotto a un bambino.

GARANZIA

La Little Tikes Company fabbrica giocattoli divertenti e di ottima qualità. Garantiamo all'acquirente originale l'assenza di difetti di materiale o di manodopera del prodotto per il periodo di un anno * dalla data di acquisto (la prova d'acquisto è costituita dalla ricevuta d'acquisto datata). A sola discrezione della Little Tikes Company, gli unici rimedi disponibili secondo questa garanzia saranno la sostituzione della parte difettosa del prodotto o il rimborso del prezzo d'acquisto del prodotto medesimo. Questa garanzia è valida solo se il prodotto è stato assemblato e mantenuto secondo le istruzioni. In questa garanzia non rientrano abusi, incidenti, questioni cosmetiche come sbiadimento o sgrafiature dovute all'usura normale o a qualsiasi altra causa non derivante da difetti di materiale e manodopera.
All'esterno degli USA e del Canada: costituire il luogo d'acquisto per l'assistenza di garanzia. Questa garanzia vi conferisce diritti legali specifici e voi potete anche avere altri diritti, che variano da Paese/Stato a Paese/Stato. Alcuni Paesi/Stati non consentono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o conseguenziali; pertanto la limitazione o l'esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi a voi. *Il periodo di garanzia è di tre (3) mesi per i commercianti o per le scuole materne.

NEDERLANDS

SLEPEN EN RIJDEN

Leeftijd: 12 - 36 maanden
Bewaar a.u.b. uw kassabon als bewijs van aankoop.

MONTAGE DOOR VOLWASSENE.

⚠**WAARSCHUWING:**
- Vóór montage bevat het pakket kleine onderdelen: bevestigingsmiddelen die verstikkingsgevaar opleveren en die scherpe randen en punten kunnen hebben. Buiten bereik van kinderen houden totdat de montage is voltooid.
- Gebruik geen schroevendraaistellen in de buurt van zwembaden of op/bij trappen, heuvels, wegen of hellingen.
- Laat kinderen altijd schoeisel dragen.
- Een kind tegelijk.
- Maximumgewicht kind: 23 Kg
- Toezicht van een volwassene is vereist. Laat het kind niet onbewaakt achter.
- Bescherm uw ogen. Draag altijd een veiligheidsbril bij gebruik van een hamer.

OPMERKING: elk contact met vocht of vloeistoffen kan tot schade aan de elektronica leiden. U kunt de levensduur van de geluidsmodule verlengen door het product naar binnen te brengen bij slecht weer.

VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR BATTERIJEN:

- Bewaar deze handleiding voor referentie.
- Gebruikt 2 "AA" (LR6) alkalibatterijen (niet inbegrepen). (Substitutie van oplaadbare batterijen is mogelijk.)
- **Afb. 9:** Installeer de batterijen op de juiste manier. Als de batterijen omgekeerd zijn geïnstalleerd, werkt dit product niet.
- Om lekkage van batterijen te voorkomen:
  1. Volg de aanwijzigingen van de fabrikant van het speelgoed en van de batterij op bij de installatie van de batterij.
  2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen gewone (koolstof-zink), alkali- en oplaadbare batterijen (nikkelcadmium of nikkelmetaalhydride) door elkaar. Gebruik geen batterijen van verschillend fabrikaat door elkaar. Alleen aanbevolen of equivalente batterijen mogen worden gebruikt.
  3. Verwijder lege batterijen. Werp lege batterijen onmiddellijk weg; deze moeten niet verbrand of begraven worden.
  4. Zorg ervoor dat het deksel altijd goed is gemonteerd.
- Probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Het opladen van oplaadbare batterijen moet gedaan worden onder toezicht van een volwassene en de batterijen moeten uit het product zijn verwijderd.
- Zorg ervoor dat geen kortsluiting optreedt tussen de voedingsklemmen.

OPMERKING: Als het apparaat stopt met werken of niet goed meer werkt, verwijder de batterijen gedurende enkele minuten en breng ze weer aan. Als het probleem aanhoudt, dient u nieuwe.

TIP VOOR MONTAGE

Afb. 7A – bevestig wiel aan as door LICHTJES met een hamer te tikken.
Afb. 7B – bevestig de combinatie van wiel en as aan de resterende wielen door stevig met uw hand te drukken. Gebruik GEEN hamer.

CONSUMENTEN SERVICE

www.littletikes.nl
Little Tikes
MGA Entertainment,
PO Box 85,
1171 AB Badhoevedorp
The Netherlands

Sloterweg 303A-1
1171 VC Badhoevedorp
The Netherlands
Tel: +31 20 354 80 10
Fax: +31 20 659 80 34

© The Little Tikes Company, onderdeel van MGA Entertainment. LITTLE TIKES® is een handelsmerk van Little Tikes in de V.S. en andere landen. Alle logo's, namen, symbolen, gelijkenissen, afbeeldingen, slogans en verpakkingsvormen zijn het eigendom van Little Tikes. Het adres en de verpakking bewaren belangrijke informatie, bewaar beide dus goed. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, inclusief labels, touwtjes en nietjes voordat u dit product aan een kind geeft. De inhoud, met inbegrip van de specificaties en kleuren, kan afwijken van de foto's die op de verpakking zijn afgebeeld. Inclusief gebruiksaanwijzing.

GARANTIE

The Little Tikes Company vervaardigt leuk speelgoed van hoge kwaliteit. Wij garanderen de oorspronkelijke koper dat dit product gedurende één jaar* vanaf de datum van aankoop vrij zal zijn van materiaal- en productiefouten (gedateerde verkoopbon is vereist als bewijs van aankoop). Naar keuze van The Little Tikes Company bestaan de enige rechtsmiddelen die beschikbaar zijn in het kader van deze garantie uit vervanging van het defecte onderdeel van het product of restitutie van de verkoopprijs van het product. Deze garantie is alleen geldig als het product is gemonteerd en onderhouden volgens de instructies. Deze garantie omvat geen misbruik, ongevallen, cosmetische kwesties zoals verkleuring of krassen als gevolg van normale slijtage, of enige andere oorzaak dan materiaal- en productiefouten.
Buiten de Verenigde Staten en Canada: Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over de garantieservice. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Bovendien hebt u mogelijk nog andere rechten. Deze kunnen echter van land tot land of van staat tot staat verschillen. In sommige landen en staten is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan, dus is de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing. *De garantieperiode bedraagt drie (3) maanden voor kinderdagverblijven of zakelijke klanten.

SVENSKA

LASTA OCH ÅK

Ålder: 12 - 36 månader
Spara kvittot för framtida behov.

MONTERINGSANVISNINGAR MEDFÖLJER.

⚠**VARNING!**
- Före montering: denna förpackning innehåller små delar: artiklar som utgör kvävningsrisk och som kan ha vassa kanter och skarpa spetsar. Håll alltid delarna på avstånd från barn tills enheten har monterats.
- Leksaker som man sitter och kör på bör inte användas nära simbassänger eller nära trappor, kullar, vägar eller på sluttningar.
- Använd skor.
- Bara ett barn åt gången på bilen.
- Max.vikt: 23 Kg
- Tillsyn av vuxen erfordras. Lämna aldrig ett barn utan översyn.
- Skydda Dina ögon. Använd alltid säkerhetsglasrtgon när Du använder verktygen.

OBS! All kontakt med fukt och/eller vätska kan skada elektroniken. Förlång livslängden och driften för ljudmodulen genom att flytta produkten inomhus under dåliga väderförhållanden.

BATTERISÄKERHETSINFORMATION:

- Spara dessa anvisningar för framtida bruk.
- Kräver 2 alkaliska batterier av typ "AA" (LR6) rekommenderas (medföljer ej). (Uppladdningsbara batterier kan även användas.)
- **Illus. 9:** Installera batterierna korrekt. Om batterierna installeras bakvänt kommer produkten inte att fungera.
- Så här undviker du batteriläckage:
  1. Följ leksaks- och batteritillverkarens installationsinstruktioner.
  2. Blanda inte gamla och nya batterier. Blanda heller inte standard (kol-zink), alkaliska och laddningsbara (nickel-kadmium eller nickel-metallhydrid) batterier. Bland inte batterier av olika märke. Endast batterier av rekommenderad typ eller motsvarande bör användas.
  3. Ta bort urladdade batterier ur produkten. Kassera urladdade batterier på lämpligt sätt; du får inte bränna eller gräva ner dem.
  4. Se till att locket är alltid ordentligt påsatt på produkten.
- Försök inte att ladda upp batterier för engångsbruk.
- Laddningsbara batterier bör laddas i närvaro av en vuxen och så att batterierna först tas ur produkten.
- Anslutningskontakterna får inte kortslutas.

OBS! Om enheten upphör att fungera eller inte fungerar på avsett sätt ska du ta ut batterierna och sätta in dem på nytt om ett par minuter. Om problemet kvarstår ska du sätta in nya batterier.

MONTERINGSTIPS

Illus. 7A — anslut hjul till axel genom att knacka LÄTT med en hammare.
Illus. 7B — anslut hjul/axel-enheten till resterande hjul genom att trycka ordentligt med handen. Använd INTE hammare.

AMO OY KONSUMENTSERVICE

www.amo.fi
Importör: Amo Oy, Vanda
Tel: 02-2841153
Spara denna information.

© The Little Tikes Company, ett MGA Entertainment-företag. LITTLE TIKES® är ett varumärke som tillhör Little Tikes i USA och i andra länder. Utseendet på alla logotyper, namn, figurer, avbilder, bilder, slagord och all paketering tillhör Little Tikes. Behåll den här adressen och paketeringen som referens eftersom den innehåller viktig information. Innehåll, inklusive specifikationer och färger, kan variera från de foton som finns på paketet. Bruksanvisning ingår. Ta bort all paketering inklusive etiketter, snören och trickelstyfn innan du ger produkten till ett barn.

GARANTI

Little Tikes Company tillverkar roliga leksaker av högsta kvalitet. Vi garanterar den ursprungliga köpare att denna produkt är fri från defekter i material och utförande under ett år* från inköpsdatum (ett daterat inköpskvitto krävs som bevis). Enligt Little Tikes Companys gottfinnande är den enda gottgörelsen under denna garanti, antingen utbyte av produktens defekta del, eller återbetalning av inköpspriset för produkten. Denna garanti gäller endast om produkten har monterats och underhållits enligt de utfärdade anvisningarna. Denna garanti gäller inte i fall av missköttsel, olycka, kosmetiska detaljer, som exempelvis blekning eller repor från normalt slitage, eller någon annan skada som orsakats av defekter i material och utförande.
Utanför USA och Kanada: Kontakta säljaren för garantiservice. Denna garanti ger dig vissa lagliga rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder eller stater. Vissa länder/stater tillåter inte exklusion och/eller begränsning av tillfälliga skador eller följdskador, vilket innebär att ovanstående begränsning eller exklusion kanske inte gäller dig. *Garantiperioden är tre (3) månader för daghem och kommersella köpare.

DANSK

TRÆK & KØR

Alder 12 – 36 måneder
Gem venligst kvitteringen som bevis på køb.

SAMLEVEJLEDNING VEDLAGT.

⚠**ADVARSEL:**
- Før legetøjet samles, indeholder denne pakke små dele: isenkram, som udgør en kvælningsfare og som kan have skarpe kanter og skarpe spidser. Holdes væk fra børn, indtil det er samlet.
- Legetøj til at ride på bør ikke bruges i nærheden af svømmebassiner, på eller i nærheden af trapper, bakker, veje eller skråninger.
- Børn bør altid bære fodtøj.
- Køretøjet må kun anvendes af et barn ad gangen.
- Max. vægt/barn: 23 Kg
- Opsyn af en voksen er påkrævet. Børn må ikke efterlades uden opsyn.
- Pas på øjnene. Brug altid sikkerhedsbriller, når De bruger værktøjet.

BEMÆRK: enhver kontakt med fugt eller væske kan beskadige elektronikken. For at forlænge lydmodulets holdbarhed og drift, sættes produktet indendørs i dårligt vejr.

BATTERISIKKERHEDSINFORMATION:

- Bevar instruktionerne til senere reference
- Kræver 2 "AA" (LR6) alkaliske batterier (medfølger ikke). (Genopladelige batterier kan anvendes i stedet.)
- **Illus. 9:** Installér batterierne rigtigt. Hvis batterierne installeres bagvendt, virker produktet ikke.
- Sådan undgår du batterilækage:
  1. Følg legetøjs- og batterifabrikanternes installationsinstruktioner.
  2. Brug ikke gamle og nye batterier sammen. Brug ikke standard (carbon-zink), alkalin eller genladelige (nikkel-kadmium eller nikkel-metalhydrid) batterier sammen. Brug ikke forskellige batterimærker sammen. Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som anbefalet.
  3. Tag døde eller udmattede batterier ud af produktet. Flade batterier skal bortskaffes på en ansvarlig måde. De må ikke brændes eller begraves.
  4. sørg altid for at dækslet er rigtigt installeret på enheden.
- Forsøg ikke at genoplade batterier, som ikke er beregnet til genopladning.
- Genopladning af genladelige batterier bør udføres under opsyn af en voksen med batterierne ude af produktet.
- Forsyningspunkterne må ikke kortsluttes.

BEMÆRK: Hvis enheden holder op med at virke eller ikke virker, som den skal, fjernes batterierne i nogle få minutter og sættes så i igen. Hvis der stadig er et problem, skal man sætte nye batterier i.

TIPS VEDRØRENDE SAMLINGEN

Illus. 7A – sæt hjulet på akslen ved at slå LET på det med en hammer.
Illus. 7B – sæt hjul/akselmontagen på de tilbageblevne hjul ved at skubbe forsvarligt på den med hånden. ANVEND IKKE en hammer.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com
TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment-selskap. LITTLE TIKES ® er et varemerke for Little Tikes i USA og andre land. Alle logoer, navn, skilteker, lågheter, bilder, slagord og emballasjeutforming tilhører Little Tikes. Ta vare på denne adressen og

KUNDESERVICE

www.littletikes.com
TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© Little Tikes Company, en virksomhed, der tilhører MGA Entertainment. LITTLE TIKES® er et varemærke, der tilhører Little Tikes i USA og andre lande. Alle forekomster af logoer, navne, figurer, lågheder, billeder, slogans og emballage tilhører Little Tikes. Beholf denne adresse og emballage til eventuel senere brug, da disse indeholder vigtige oplysninger. Indhold. herunder specifikationer og farver, kan afvige fra billederne på pakken. Vejledning inkluderet. Fjern al emballage, herunder mærkater, bånd & sammenrimpninger før dette produkt gives til et barn.

GARANTI

Little Tikes Company laver sjovt legetøj af høj kvalitet. Vi garanterer over for den oprindelige køber, at dette produkt er fri for fejl i materialerne eller håndværket i et år* fra kobsdatoen (dateret salgskvittering er påkrævet som bevis på køb). Little Tikes Company bestemmer udelukkende hvilke udbedringer, der vil være gældende i henhold til denne garanti og disse vil enten være udskiftning af de defekte dele af produktet eller refundering af produktets købspris. Denne garanti er kun gyldig såfremt produktet er blevet samlet og vedligeholdt som vejledningen foreskriver. Denne garanti dækker ikke mindlighedelse, ihkel, almindelige skønhedsfejl såsom blegning eller mærker efter slitage eller alle andre fejl, der ikke henhører under fejl ved materialet og håndværket.
Udenfor USA og Canada: Kontaktsted vedrørende køb af garantiservice. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder og du kan også have andre rettigheder. som varierer fra land/stat til land/stat. Visse lande/stater tillader ikke ekskltusion eller begrænsning af ubetdige eller følgeskader; derfor gælder ovenstående begrænsning eller ekskltusion måske ikke dig. *Garantiperioden er på tre (3) måneder for børnehaver eller kommercielle købere.

NORSK

TREKKE & KJØRE

Alder 12 – 36 måneder
Kvitteringen bør gjemmes som bevis på at innkjøpet har funnet sted.

MONTERINGSANVISNING INKLUDERT.

⚠**ADVARSEL:**
- Esken inneholder små deler før montering: skruer/mutre med skarpe kanter og spisser, som medfører kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn til produktet er ferdig montert.
- Leker til å sitte på skal ikke brukes nær svømmebassenger eller på eller nær trapper, bakker, veier eller skråninger.
- Barnet må ha sko på føttene.
- Produktet skal kun benyttes av et barn av gangen.
- Barnets max. vekt: ca 23 Kg
- Oppsyn av voksne er anbefalt. Barn skal ikke leke uten tilsyn.
- Beskytt øynene. Benytt alltid beskyttelsesbriller ved bruk av værktøy.

MERK: Enhver kontakt med fuktighet eller væske kan skade elektronikken. Bring produktet innendørs i dårlig vær for å forlenge livet og bruken av lydmodulen.

SIKKERHETSINFORMASJON OM BATTERIER:

- Oppbevar disse bruksanvisningene til senere bruk.
- Krever 2 "AA" (LR6) alkalin batterier (ikke inkludert). (Oppladbare batterier kan brukes i stedet.)
- **Illustrasjon 9:** Installer batteriene på rett måte. Hvis batteriene installeres galt, vil produktet ikke fungere.
- For å unngå batterilekasje;
  1. Følg lcke- og batterifabrikantens bruksanvisninger for installasjon.
  2. Bland ikke sammen gamle og nye batterier. Bland ikke sammen standard batterier (karbonzink), alkalin- eller oppladbare (nikkel-kadmium eller nikkel-metallhydrid) batterier. Bland ikke sammen forskjellige batterimerker. Det anbefales at man kun bruker batterier av samme eller tilsvarende type.
  3. Fjern døde eller utbrente batterier fra produktet. Utbrukte batterier skal kasseres på forsvarlig måte. Batterier skal ikke brennes eller graves ned.
  4. Pass på at dekslet sitter riktig på enheten hele tiden.
- Prøv ikke å lade opp ikke-oppladbare batterier.
- Lading av oppladbare batterier må utføres under oversyn av en voksen person med batteriene fjernet fra produktet.
- Tilførselsterminalene må ikke kortsluttes.

MERK: Hvis enheten slutter å virke eller ikke virker som den skal, kan du ta ut batteriene i noen minutter og deretter sette dem i igjen. Sett i nye batterier hvis problemet vedvarer.

MONTERINGTIPS

Illustrasjon 7A – fest hjul til aksel ved å banke LETT med en hammer.
Illustrasjon 7B — fest hjul/akselmontasje til resten av hjulene ved å trykke hardt med hånden. IKKE bruk en hammer.

KUNDESERVICE

www.littletikes.com
TOP-TOY A/S
Roskildevej 16,
Tune
DK-4000 Roskilde
Denmark
Tel: +45 46 16 36 56
Fax: +46 46 16 36 86

© The Little Tikes Company, uma companhia da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, dizeres e apariência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). A critério único e exclusivo da The Little Tikes Company, os

embalagem sob referanse siden den inneholder viktig informasjon. Innhold, inkludert spesifikasjoner og farger, kan variere fra fotografier som ble vist på pakken. Bruksanvisning inkludert. Fjern all emballasje inkludert merkelapper, bånd & stifter før produktet blir gitt til et barn.

BEGRENSET GARANTI

Little Tikes Company lager morsomme leker av høy kvalitet. Vi garanterer den opprinnelige kjøperen at dette produktet er uten defekter i materialer eller fabrikasjon i ett år * fra kjøpsdatoen. (Det kreves datert kvittering som bevis på kjøp.) De eneste erstatningsmidler tilgjengelig under denne garantien vil være enten utskiftning av den defekte delen av produktet eller refusjon av kjøpsprisen for produktet, kun etter Little Tikes Company's skjønn. Denne garantien gjelder kun hvis produktet er satt sammen og vedlikeholdt i følge bruksanvisningen. Denne garantien dekker ikke misbruk, uhell, kosmetiske spørsmål slik som falming eller oppskraping fra normal bruk eller alle andre grunner som ikke oppstår pga. defekter i materiale eller fabrikasjon.
Utenfor U.S.A. og Canada: Ta kontakt med stedet hvor produktet ble kjøpt for service dekket av garanti. Denne garantien gir deg visse juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land/delstat til land/delstat. Enkelte land/delstater anerkjenner ikke unntak for eller begrensninger i erstatningsansvaret for påløpen skade eller følgeskade, så begrensningen eller unntaket ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg. *Garantiperioden er tre (3) måneder for dagligere eller kommersielle kjøpere.

PORTUGUÊS

CAMINHÃO DE CARGA E PASSEIO

Idades: de 12 a 36 meses
Guarde a nota fiscal como comprovante de compra.

DEVE SER MONTADO POR UM ADULTO.

⚠**AVISO:**
- Antes da montagem completa da mesa, mantenha fora do alcance das crianças. O pacote contém peças pequenas e afiadas que podem ser facilmente ingeridas, e ferragens pontudas que oferecem perigo as crianças.
- Brinquedos nos quais as crianças montam não devem ser usados perto de piscinas, degraus, ladeiras, ruas ou declives.
- Devem usar sempre sapatos.
- Apenas uma criança de cada vez.
- Peso máximo da criança: 23 quilos
- Requer supervisão de um adulto. Não deixe as crianças brincando sozinhas.
- Proteja os olhos. Use sempre óculos de proteção ao utilizar ferramentas.

OBSERVAÇÃO: Todo contato com umidade ou líquido pode avariar os componentes eletrônicos. Para prolongar a durabilidade e o funcionamento do módulo de som, leve o brinquedo para ambiente interno em condições climáticas rigorosas.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DA BATERIA:

- Guarde estas instruções para futuras consultas.
- Necessita de 2 pilhas alcalinas tamanho "AA" (LR6) (não incluídas). (As baterias recarregáveis podem ser substituídas.)
- **Ilust. 9:** Coloque as pilhas corretamente. Se as pilhas forem colocadas ao contrário, o brinquedo não funcionará.
- Para evitar o vazamento da pilha:
  1. Siga cornetamente as instruções do fabricante do brinquedo e das pilhas.
  2. Não misture pilhas novas e velhas. Não misture pilhas comuns (carbono-zinco) com pilhas alcalinas ou recarregáveis (níquel-cádmio ou níquel-metal-hidrido). Não misture marcas diferentes de pilhas. Somente pilhas do mesmo tipo, ou equivalentes às recomendadas, devem ser usadas.
  3. Retire pilhas descarregadas ou gastas do produto. Descarte as pilhas gastas do modo apropriado; não as queime ou enterre.
  4. Certifique-se de que a tampa esteja sempre bem colocada na unidade.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis.
- Pilhas recarregáveis devem ser recarregadas sob a supervisão de um adulto e com as pilhas retiradas do produto.
- Os terminais alimentadores não devem entrar em curto-circuito.

OBSERVAÇÃO: Se a unidade parar de funcionar ou não funcionar corretamente, retire as pilhas por alguns minutos e recoloque-as. Se o problema persistir, coloque pilhas novas.

DICA DE MONTAGEM

Ilust. 7A — afixe a roda no eixo batendo LEVEMENTE com um martelo.
Ilust. 7B — afixe o conjunto de eixo e roda nas outras rodas empurrando firmemente com a mão. NÃO USE um martelo.

SERVIÇO AO CONSUMIDOR

www.littletikes.com
MGAe Little Tikes Iberia, S.L.
Avda. Burgos, 114. - 1ª Planta.
Edificio Cetil.
28050 Madrid.
Tel : +34 902 212152
Fax : +34 902 212153

© The Little Tikes Company, uma empresa da MGA Entertainment. LITTLE TIKES® é uma marca comercial da Little Tikes nos EUA e em outros países. Todos os logotipos, nomes, identidades visuais, imagens, dizeres e aparência das embalagens são de propriedade da Little Tikes. Guarde esta morada e a embalagem para consulta, pois esta contém informações importantes. O conteúdo, incluindo especificações e cores, pode diferir das fotografias apresentadas na embalagem. Inclui instruções. Por favor, retire todos os materiais de embalagem, incluindo etiquetas, fitas e agrafos, antes de dar o produto a uma criança.

GARANTIA

A Little Tikes Company fabrica brinquedos divertidos e de alta qualidade. Garantimos ao consumidor original que este produto não tem defeitos de materiais ou fabricação. A garantia é válida por um ano* a partir da data da compra (é necessário apresentar a nota fiscal como comprovante). A critério único e exclusivo da The Little Tikes Company, os

únicos recursos desta garantia são a substituição da peça defeituosa do produto ou o reembolso do preço de compra do produto. Esta garantia só é válida se o produto for montado e mantido de acordo com as instruções. A garantia não cobre abusos, acidentes, questões de aparência como desbotamento e arranhões decorrentes de um desgaste normal, ou qualquer outra causa não decorrente da qualidade dos materiais ou da fabricação.
Fora dos EUA e do Canadá: Contate o local de compra para a prestação de serviços da garantia. Esta garantia lhe confere direitos legais específicos e você ainda pode contar com outros direitos que variam de estado para estado. Alguns estados não permitem a exclusão ou limitação de responsabilidade incidental ou consequencial, portanto a limitação ou exclusão acima pode não ser válida no seu caso. *O período desta garantia é de 3 (três) meses no caso de uso em creches ou uso comercial.

SUOMI

VETO- JA AJOVAUNU

Ikäväli: 12–36 kuukautta
Ole hyvä ja säilytä kassakuitti ostotositteena.

KOKOONPANO-OHJEET SEURAAVAT MUKANA.

⚠**HUOM!**
- Ennen kokoonpanoa on huomattava, että tässä pakkauksessa on pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran ja joissa voi olla teräviä reunoja ja kärkiä. Ne on pidettävä poissa lasten ulottuvilta ennen kokoonpanoa.
- Leikkikaluja, joiden päällä istutaan, ei saa käyttää uima-altaiden lähellä eikä portaissa, mäissä, liikennöidyillä teillä tai kaltevilla alustoilla eikä niiden lähellä.
- Lapsella täytyy olla jalassa kengät.
- Vain yksi lapsi kerrallaan.
- Lapsen paino enintään 23 Kg.
- Aikuisen valvonta on tarpeellista. Lasta ei saa jättää vartioimatta.
- Suojaa silmäsi. Käytä suojalaseja aina kun vasaroit.

HUOM: jos elektroniikka joutuu kosketuksiin kosteuden tai jonkin nesteen kanssa, se voi vaurioitua. Epäsuotuisten säiäolosuhteiden vallitessa laite on siirrettävä sisälle, jotta äänimoduuli kestää ja toimii kauemmin.

PARISTOJA KOSKEVIA TURVALLISUUSTIETOJA:

- Säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalta.
- Tarvitsee 2 "AA" (LR6) alkaliparistot suositellaan (ei toimiteta mukana). (Tilalle voidaan vaihtaa toistovarattavat paristot.)
- **Kuvat 9.** Asenna paristot oikein. Jos paristot asennetaan väärinpäin, tuote ei toimi.
- Vältä paristojen vuotamista seuraavasti:
  1. Noudata leikkikalun ja pariston valmistajan asennusohjeita.
  2. Älä käytä samanaikaisesti vanhoja ja uusia paristoja. Älä käytä yhdessä vakio (hiili-sinkki), alkali tai uudelleenladattavia (nikkelikadmium tai nikkelimetallihydridi) paristoja. Älä käytä yhdessä erimerkkisiä paristoja. Vain samantyyppisiä tai samanlaatuisia paristoja suositellaan käytettäväksi tuotteessa.
  3. Poista kulunect paristot tuotteesta. Hävitä tyhjät paristot asianmukaisella tavalla; niitä ei saa polttaa eikä haudata maahan.
  4. Varmista, että kansi on aina kunnolla kiinni tuotteessa.
- Älä yritä ladata paristoja, jotka eivät ole uudelleenladattavia.
- Uudelleenladattavat paristot tulee ladata aikuisen valvonnassa ja paristojen täytyy olla pois tuotteesta.
- Virranlähdeterminaaleihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

HUOM: Jos laite pysähtyy tai ei toimi tarkoitetulla tavalla, poista paristot muutaman minuutin ajaksi ja aseta ne sitten takaisin paikoilleen. Jos ongelma jatkuu yhä, vaihda paristot uusiin.

KOKOONPANO-OHJE

Kuva 7A – kiinnitä pyörä akseliin kopauttamalla sitä KEVYESTI vasaralla.
Kuva 7B – kiinnitä pyörän ja akselin yhdistelmä muihin pyöriin lujasti kädellä työntäen. Vasaraa EI saa käyttää.

AMO OY KULUTTAJAPALVELU

www.amo.fi
Maahantuoja: Amo Oy, Vantaa
Puh. 02-2841153
Säilytä nämä tiedot.

© The Little Tikes Company, MGA Entertainment yhtiö. LITTLE TIKES® on Little Tikesin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki logot, nimet, henkilöhahmot, muotokuvat, kuvat, tunnuslauseet ja myymäläilykset ovat Little Tikesin omaisuutta. Tämä osoite ja pakkaus on säilytettävä myöhempiä tarvetta varten, sillä ne sisältävät tärkeitä tietoja. Sisältö, tekniset tiedot ja värit mukaan lukien, voi erota pakkauskuvasta olevista valokuvista. Ohjeet toimitetun mukana. Poistaa, mukaan lukien laput, narut ja hirsinmalangat, on poistettava kokonaan ennen kuin tämä tuote annetaan lapselle.

RAJOITETTU TAKUU

Little Tikes Company valmistaa hauskoja, laadukkaita leluja. Takaamme alkuperäiselle ostajalle, että tässä tuotteessa ei ole aine- eikä valmistusvirheitä yhden vuoden* ajan ostopäivästä lukien (päiväkirjoilla varustettu ostokuitti vaaditaan todistuksena ostosta). Little Tikes Companyn yksinomaisen valinnan mukaan ostajalle annettavana ainoana korvauksena on tämän takuun perusteella joko tuotteen viallisen osan vaihtaminen tai tuotteen ostohinnan takaisinmaksu. Tämä takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että

little tikes.

XIM612442-2 - 5/09

little tikes. **littletikes.com**

627527491 - 3/10

7527





ENGLISH

SPORTS CAR TWIN BED
Ages 3 years & up
Please save sales receipt for proof of purchase.

ADULT ASSEMBLY REQUIRED.
⚠ **WARNING:**
- Keep these instructions for future reference.
- Prior to assembly, this package contains small parts: hardware which is a choking hazard and may contain sharp edges and sharp points. Keep away from children until assembled.

The Sports Car Twin bed is designed for a standard twin mattress (38" (±1/2") x 74-1/2 (±1/2") x 4"-6")(965 mm (±13) x 1880 mm (±13) x 1016-1067 mm) and box springs (not included). If you do not have twin box springs, use a bunk bed support board (not included) or a 72" x 36" x 3/4" (183 cm x 91 cm x 2 cm) sheet of plywood to support your mattress. THE ENCLOSED WOOD SLATS WILL NOT SUPPORT A MATTRESS BY THEMSELVES. Maximum weight: 200 lbs. (91 Kg)

WOOD SLAT INSTALLATION
There are 2 levels where the wood slats can be installed.

DISASSEMBLY
To disassemble, reverse order of steps for assembly.

MAINTENANCE:
- Check fasteners (K) and bolts (L) periodically for tightness. Check periodically that bolt covers (M) are shut.

CONSUMER SERVICE
TOLL-FREE NUMBER:
United States:
www.littletikes.com
1-800-321-0183
Monday - Friday
The Little Tikes Company
2180 Barlow Road
Hudson, OH 44236

United Kingdom:
www.littletikes.co.uk
Little Tikes
MGA Entertainment (UK) Ltd
50 Pressley Way
Milton Keynes MK8 0ES
Bucks, UK
Tel: +0800 521 558

Printed in U.S.A. D.R.©2010 The Little Tikes Company
© The Little Tikes Company, an MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® is a trademark of Little Tikes in the U.S. and other countries. All logos, names, characters, likenesses, images, slogans, and packaging appearance are the property of Little Tikes. Please keep this address and packaging for reference since it contains important information. Contents, including specifications and colors, may vary from photos depicted on package. Instructions included. Please remove all packaging including tags, ties & tacking stitches before giving this product to a child.

LIMITED WARRANTY
The Little Tikes Company makes fun, high quality toys. We warrant to the original purchaser that this product is free of defects in materials or workmanship for one year * from the date of purchase (dated sales receipt is required for proof of purchase). At the sole election of The Little Tikes Company, the only remedies available under this warranty will be either replacement of the defective part of the product or refund the purchase price of the product. This warranty is valid only if the product has been assembled and maintained per the instructions. This warranty does not cover abuse, accident, cosmetic issues such as fading or scratches from normal wear, or any other cause not arising from defects in material and workmanship.
U.S.A and Canada: For warranty service or replacement part information, please visit our website at www.littletikes.com, call 1-800-321-0183 or write to: Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Some replacement parts may be available for purchase after warranty expires—contact us for details.

Outside U.S.A and Canada: Contact place of purchase for warranty service. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from country/state to country/state. Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. *The warranty period is three (3) months for daycare or commercial purchasers.

FRANÇAIS

LIT VOITURE DE COURSE GRAND MODÈLE
Age: 3 ans et plus
Prière de conserver le reçu comme preuve d'achat.

LE MONTAGE DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.
⚠ **AVERTISSEMENT :**
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.
- Avant l'assemblage, prenez garde aux petites pièces contenues dans ce paquet : il s'agit d'éléments de fixation qui présentent un danger de suffocation, des bords tranchants ainsi que des points aiguës. Ne les laissez pas à portée des enfants jusqu'à ce que le produit soit assemblé.

Le Lit Voiture de Course Grand Modèle est conçu pour être utilisé avec un matelas (965 mm (±13) x 1880 mm (±13) x 1016-1067 mm) et un sommier (non fournis). Si vous n'avez pas de sommier, vous pouvez utiliser une planche de contre plaqué (non fournie) de 183 x 91 x 2 cm pour soutenir le matelas. LES LATTES DE BOIS FOURNIES NE PEUVENT A ELLES SEULES SOUTENIR UN MATELAS. Poids maximum 91 kg

MISE EN PLACE DES LATTES DE BOIS
Il y a 2 hauteurs pour l'installation des lattes de bois.

DÉMONTAGE
Pour démonter, inverser les phases de montage.

ENTRETIEN :
- S'assurer régulièrement que les vis (L) soient bien serrés et les chevilles (K) bien enfoncées. S'assurer que les cache-vis (M) soient toujours bien rabattus.

SERVICE CONSOMMATEURS
www.littletikes.fr
Little Tikes
MGA Entertainment
20 rue Saarinen, BP 50212
Immeuble Essen,
94518 Rungis Cedex

Imprimé aux États-Unis
© The Little Tikes Company, et MGA Entertainment company. LITTLE TIKES® est une marque de commerce de Little Tikes aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous les logos, noms, caractères, similitudes, images, slogans et apparence d'emballage sont la propriété de Little Tikes. Merci de conserver cette adresse et cet emballage car ils contiennent des informations importantes. Merci d'enlever l'emballage, y compris les étiquettes, liens et fils cousus, avant de donner ce jouet à un enfant. Le contenu, y compris les spécifications et les couleurs, pour varier des illustrations de l'emballage. Instructions incluses.

GARANTIE
The Little Tikes Company fabrique des jouets amusants de qualité exceptionnelle. Nous garantissons à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices de matériau ou de fabrication pendant une année* à compter de sa date d'achat (le reçu d'achat daté est exigé comme preuve d'achat). Au titre de la présente garantie, la seule responsabilité de The Little Tikes Company et le seul recours se limitent au remplacement des pièces défectueuses du produit ou au remboursement du prix d'achat du produit. La présente garantie est valable uniquement si le produit a été assemblé et entretenu conformément aux instructions fournies. La présente garantie ne couvre ni les dommages résultant d'une utilisation abusive ou d'un accident, ni l'apparence esthétique telle les décolorations ou les rayures dues à l'usure normale ou à toute autre cause ne relevant pas de vices de matériau ou de fabrication.
États-Unis et Canada: Pour obtenir des informations sur le service de garantie ou de remplacement des pièces veuillez visiter notre site Web : www.littletikes.com, appeler le 1-800-321-0183 ou écrire à : Consumer Service, The Little Tikes Company, 2180 Barlow Road, Hudson, OH 44236, U.S.A. Certaines pièces de rechange peuvent être achetées après l'expiration de la garantie – veuillez nous contacter pour obtenir de plus amples informations.

À l'extérieur des États-Unis et du Canada : Veuillez contacter le magasin où le produit a été acheté pour vous informer sur le service de garantie. La présente garantie vous offre des droits spécifiques reconnus par la loi, mais il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient de pays / province à pays / province. Certains pays ou certaines provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation pour les dommages consécutifs ou fortuits, par conséquent la limitation ou l'exclusion qui précède peut ne pas s'appliquer à votre cas. *La période de garantie est de trois (3) mois pour les services de garderie et les acheteurs commerciaux.

ESPAÑOL

CAMA INDIVIDUAL "COCHE DEPORTIVO"
Edades: 3 años en adelante
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.

DEBE SER ARMADO POR UN ADULTO.
⚠ **ADVERTENCIA:**
- Conserve estas instrucciones para referencia futura.
- Antes del montaje. Este paquete contiene piezas pequeñas, que pueden tener puntas y bordes puntiagudos y pueden provocar que el niño se ahogue. Manténgalas alejadas de los niños hasta que queden montadas.

La cama individual "coche deportivo" está diseñada para un colchón (965 mm (±13) x 1880 mm (±13) x 1016-1067 mm) y somier de una plaza estándar (no incluidos). Si no tiene somier de una plaza utilice una tabla de soporte para litera (no incluida) o una plancha de madera de 183 cm x 91 cm x 2 cm para sostener el colchón. LOS LISTONES DE MADERA INCLUIDOS NO PUEDEN SOSTENER UN COLCHON POR SI MISMOS. Peso máximo: 91 Kg

BEFESTIGUNG DER HOLZLATTEN:
Die Holzlatten können auf drei Ebenen angebracht werden.

ABBAU:
Für den Abbau nehmen Sie die umgekehrte Reihenfolge des Aufbaus vor.

MANTENIMIENTO:
- Periódicamente controle los tornillos (L) y los ajustadores (K) para asegurarse que estén apretados. Revise periódicamente que las cubiertas de los tornillos (M) estén aseguradas.

SERVICIO AL CLIENTE
www.littletikes.com
Spain:
MGAe Little Tikes Iberia, S.L.
Avda. Burgos, 114. - 1ª Planta.
Edificio Cetil.
28050 Madrid.
Tel : +34 902 212152
Fax : +34 902 212153

Mexico:
MGAE de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Insurgentes Sur 1898
Piso 15
Col. Florida, C.P.01030
México, D.F.
Tel: 01-800-52-27289

Impreso en Estados Unidos
© The Little Tikes Company, una compañía de MGA Entertainment. LITTLE TIKES® es una marca registrada de Little Tikes en EE.UU. y otros países. Todos los logotipos, nombres, personajes, representaciones, imágenes, eslóganes y apariencia del embalaje son propiedad de Little Tikes. Conserve esta dirección y embalaje para referencia ya que contiene información importante. El contenido, incluyendo especificaciones y colores, puede ser diferente a las fotos que se muestran en el paquete. Instrucciones incluidas. Antes de darle este producto al niño quítele todo el embalaje, incluyendo etiquetas, amarres y costuras.

GARANTIA
La compañía Little Tikes fabrica juguetes divertidos de alta calidad. Le garantizamos al comprador original que este producto está libre de defectos de material o mano de obra por un año * a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra fechado como